

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2728 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2728

EN

Speaker



1. "-" button
2. Play/pause button
3. "+" button
4. ON/OFF button
5. Type-C port
6. LED indicator
7. TF card slot
8. USB port

Specifications:

Wireless version:	5.3
Input voltage:	DC 5V
Battery capacity:	800mAh/2.96Wh
Working time:	2-3hours
Operating distance:	up to 10m

Instructions:

1. Long press the ON/OFF button to power on the speaker. Search for new devices in your device and select "MO2728" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound. Mode switch: Short press to switch TF card, usb driver and wireless mode.

2. Long press the ON/OFF button to power off the speaker.
3. Press "-" button for previous song. Long press to decrease the volume.
4. Press "+" button for next song. Long press to increase volume.
5. When playing music (TF card/USB driver/Wireless mode), press play/pause button for play or pause.
6. USB port: When USB is inserted, audio in MP3 format can be played.
7. TF card slot: It can play mp3 format audio when put Micro SD card into the slot.

Charging:

Use the provided cable for charging. Charging time varies dependent on the power source rating being used. During charging, the red indicator light will be on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Precautions:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter, distorted, slow or silent, it may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time, please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

Lautsprecher

1. Taste „-“
2. Play/Pause-Taste
3. „+“-Taste
4. ON/OFF-Taste
5. Typ-C-Anschluss
6. LED-Anzeige
7. TF-Kartensteckplatz
8. USB-Anschluss

Technische Daten:

Wireless Version:	5.3
Eingangsspannung:	DC 5V
Akkukapazität:	800mAh/2.96Wh
Betriebsdauer:	2-3 Stunden
Betriebsabstand:	bis zu 10m

Anleitung:

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste lange gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Suchen Sie in Ihrem Gerät nach neuen Geräten und wählen Sie „MO2728“ zum Koppeln aus. Sobald die Kopplung erfolgreich war, hören Sie einen Benachrichtigungston. Modus-Schalter: Drücken Sie kurz, um zwischen TF-Karte, USB-Treiber und Wireless-Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die die EIN/AUS-Taste lange gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.
3. Drücken Sie die „-“-Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.
4. Drücken Sie die „+“-Taste für den nächsten Titel. Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Bei der Musikwiedergabe (TF-Karte/USB-Treiber/Wireless-Modus) drücken Sie die Play/Pause-Taste für die Wiedergabe oder Pause.

6. USB-Anschluss: Bei eingestecktem USB können Audiodateien im MP3-Format wiedergegeben werden.
7. TF-Kartensteckplatz: Es kann Audio im MP3-Format abspielen, wenn eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz gesteckt wird.

Aufladen:

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel. Die Ladezeit hängt von der verwendeten Stromquelle ab.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigelampe.

Vorsicht:

1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Nässe und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser, verzerrt, langsam oder stumm wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Haut-parleur

1. Bouton « - »
2. Bouton lecture/pause
3. Bouton « + »
4. Bouton ON/OFF
5. Port Type-C
6. Voyant LED
7. Fente pour carte TF
8. Port USB

Caractéristiques techniques

Version sans fil :	5.3
Tension d'entrée :	DC 5V
Capacité de la batterie :	800 mAh / 2,96 Wh
Autonomie :	2 à 3 heures
Distance de fonctionnement :	jusqu'à 10 m

Instructions d'utilisation :

1. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour allumer le haut-parleur. Recherchez de nouveaux appareils sur votre téléphone ou tablette et sélectionnez « MO2728 » pour l'appairer. Une fois l'appairage réussi, un son de notification se fera entendre.
Pour changer de mode (carte TF, clé USB ou sans fil), appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF.
2. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre le haut-parleur.
3. Appuyez sur le bouton « - » pour revenir à la chanson précédente. Maintenez-le enfoncé pour baisser le volume.
4. Appuyez sur le bouton « + » pour passer à la chanson suivante. Maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume.
5. En mode lecture (carte TF, clé USB ou sans fil), appuyez sur le bouton lecture/pause pour lancer ou mettre en pause la musique.
6. Lorsque vous insérez une clé USB, les fichiers audio au format

MP3 sont lus automatiquement.

7. Lorsque vous insérez une carte Micro SD (TF), les fichiers audio au format MP3 sont lus automatiquement.

Chargement :

Utilisez le câble fourni pour charger l'appareil. La durée de charge dépend de la puissance de la source utilisée.

Pendant la charge, le voyant rouge s'allume. Une fois le haut-parleur complètement chargé, le voyant s'éteint.

Précautions :

1. Écoutez la musique à un volume modéré pour éviter d'endommager votre audition ou le système audio.
2. Évitez l'exposition à la pluie, aux éclaboussures d'eau, à des températures élevées ou à des environnements très humides.
3. Pendant l'utilisation, tenez-le éloigné des sources de chaleur ou de pression élevée, et ne laissez pas les enfants jouer avec.
4. Si le son devient faible, déformé, lent ou silencieux, cela indique probablement que la batterie est faible et doit être rechargée.
5. Ne pas laisser tomber, cogner ou exercer une pression excessive pour éviter tout dommage.
6. Ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
7. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et débranchez le câble de charge.

ES

Altavoz

1. Botón "-"
2. Botón de reproducción/pausa
3. Botón "+"
4. Botón Encendido/Apagado
5. Puerto Tipo C
6. Indicador LED
7. Ranura para tarjeta TF
8. Puerto USB

Especificaciones:

Versión inalámbrica:	5.3
Tensión de entrada:	CC 5 V
Capacidad de la batería:	800 mAh/2,96 Wh
Tiempo de funcionamiento:	2-3 horas
Alcance:	hasta 10 m

Instrucciones:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el altavoz. Busque nuevos dispositivos en su dispositivo y seleccione "MO2728" para emparejarlos. Una vez que se hayan emparejado correctamente, escuchará un sonido de notificación. Cambio de modo: Pulse brevemente para cambiar entre tarjeta TF, controlador USB y modo inalámbrico.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para apagar el altavoz.
3. Pulse el botón "-" para escuchar la canción anterior. Mantenga pulsado para bajar el volumen.
4. Pulse el botón "+" para escuchar la siguiente canción. Manténgalo pulsado para subir el volumen.
5. Cuando reproduzca música (tarjeta TF/controlador USB/modo inalámbrico), pulse el botón de reproducción/pausa para reproducir o pausar.
6. Puerto USB: Inserte un USB, para reproducir audio en formato MP3.
7. Ranura para tarjeta TF: Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura para reproducir audio en formato MP3.

Carga:

Utilice el cable suministrado para la carga. El tiempo de carga varía según la clasificación de la fuente de alimentación que se utilice.

Durante la carga, la luz indicadora roja estará encendida. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Precauciones:

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor y de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música baja de volumen o se distorsiona, es cada vez más lenta o se detiene, puede indicar que la batería está baja y sea necesario recargarla.
5. No deje caer el producto ni lo golpee y no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

II

Speaker

1. Pulsante "-"
2. Pulsante Play/Pausa
3. Pulsante "+"
4. Pulsante ON/OFF
5. Porta Type-C
6. Indicatore LED
7. Slot per scheda TF
8. Porta USB

Specifiche:

Versione wireless:	5.3
Tensione di ingresso:	DC 5V
Capacità della batteria:	800mAh/2.96Wh
Autonomia:	2-3 ore

Distanza operativa: fino a 10 m

Istruzioni:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere l'speaker.
Cercare nuovi dispositivi sul dispositivo e selezionare "MO2728" per l'associazione. Una volta completata l'associazione, si sentirà un suono di notifica. Cambio modalità: premere brevemente per passare dalla modalità scheda TF a quella USB e wireless.
2. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere l'speaker.
3. Premere il pulsante "-" per ascoltare la canzone precedente. Premere a lungo per abbassare il volume. 4. Premere il pulsante "+" per il brano successivo. Premere a lungo per aumentare il volume.
4. Durante la riproduzione musicale (scheda TF/driver USB/modalità wireless), premere il pulsante play/pausa per riprodurre o mettere in pausa.
5. Porta USB: quando è inserita una porta USB, è possibile riprodurre audio in formato MP3.
6. Slot per scheda TF: può riprodurre audio in formato MP3 inserendo una scheda Micro SD nell'apposito slot.

Ricarica:

Utilizzare il cavo in dotazione per la ricarica. Il tempo di ricarica varia a seconda della potenza della fonte di alimentazione utilizzata.

Durante la ricarica, la spia rossa si accenderà. Quando l'speaker è completamente carico, la spia si spegnerà.

Precauzioni:

1. Ascoltare la musica a un volume adeguato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema audio.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua ed evitare l'esposizione prolungata ad ambienti con alte temperature e

umidità.

3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore e pressioni elevate e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica si abbassa, diventa distorto, lento o silenzioso, potrebbe indicare che la batteria al litio è scarica e potrebbe essere necessario ricaricarla.
4. Non far cadere, urtare e/o esercitare forti pressioni per evitare danni al prodotto.
5. Non smontare il prodotto per evitare pericoli.
6. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

Speaker

1. "-" knop
2. Knop afspelen/pauzeren
3. "+"-knop
4. AAN/UIT-knop
5. Type-C-poort
6. LED-indicator
7. TF-kaartsleuf
8. USB-poort

Specificaties:

Draadloze versie:	5.3
Voeding:	DC 5V
Batterijcapaciteit:	800mAh/2.96Wh
Werktijd:	2-3 uur
Actieradius:	tot 10m

Instructies:

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de luidspreker in te schakelen.
2. Zoek naar nieuwe apparaten in je apparaat en selecteer "MO2728" om te koppelen. Zodra deze succesvol is gekoppeld, hoor je een meldingsgeluid. Modusschakelaar: Kort

indrukken om te schakelen tussen TF-kaart, usb-driver en draadloze modus.

2. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de luidspreker uit te schakelen.
3. Druk op de knop "-" voor het vorige nummer. Lang indrukken om het volume te verlagen.
4. Druk op de knop "+" voor het volgende nummer. Lang indrukken om het volume te verhogen.
5. Druk tijdens het afspelen van muziek (TF-kaart/USB-stuurprogramma/draadloze modus) op de knop afspelen/pauzeren om af te spelen of te pauzeren.
6. USB-poort: Wanneer er een USB is geplaatst, kan audio in MP3-formaat worden afgespeeld.
7. TF-kaartsleuf: Het kan audio in mp3-formaat afspelen wanneer een Micro SD-kaart in de sleuf wordt geplaatst.

Opladen:

Gebruik de meegeleverde kabel voor het opladen. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte stroombron.

Tijdens het opladen brandt het rode indicatorlampje. Als de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het indicatorlampje uit.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Geniet van muziek met een passend volume om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.
3. Blijf tijdens het gebruik uit de buurt van hitte, hoge druk en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume stiller, vervormd, traag of stil wordt, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
5. Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegen en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
6. Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.

7. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

PL

Głośnik

1. "-" przycisk
2. Przycisk play/pauza
3. "+" przycisk
4. ON/OFF przycisk
5. Type-C port
6. Wskaźnik LED
7. Gniazdo kart TF
8. USB port

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	5.3
Napięcie wejściowe:	DC 5V
Pojemność baterii:	800mAh/2.96Wh
Czas działania:	2-3 godziny
Zasięg działania:	do 10m

Instrukcja:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć głośnik. Wyszukaj nowe urządzenia w swoim urządzeniu i wybierz „MO2728” do sparowania. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz dźwięk powiadomienia. Przełącznik trybu: Krótkie naciśnięcie przełącza kartę TF, sterownik USB i tryb bezprzewodowy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć głośnik.
3. Naciśnij przycisk „-”, aby wybrać poprzedni utwór. Długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
4. Naciśnij przycisk „+”, aby przejść do następnego utworu. Długie naciśnięcie zwiększa głośność.
5. Podczas odtwarzania muzyki (karta TF/sterownik USB/tryb bezprzewodowy) naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.
6. Port USB: Po podłączeniu USB można odtwarzać dźwięk w

formacie MP3.

7. Gniazdo kart TF: Może odtwarzać dźwięk w formacie mp3 po włożeniu karty Micro SD do gniazda.

Ładowanie:

Do ładowania należy używać dostarczonego kabla. Czas ładowania zależy od używanego źródła zasilania.

Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Gdy głośnik zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie.

Ostrzeżenia:

1. Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednią głośnością, co pozwoli uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność.
3. Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza, zniekształcona, wolna lub cicha, może to oznaczać niski poziom naładowania baterii litowej i konieczność jej naładowania.
5. Nie upuszczać, nie uderzać i/lub nie wywierać silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy demontować produktu.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki.